


## KANBAN

### Simple Carte – Double Conteneur

#### 1 – Principe de Fonctionnement



R : Intervalle de Réapprovisionnement

#### 2 – Carte de Relance


	<b>432924</b>
Qté : <b>80</b> Pièces	
ENTRETOISE	
FOURNISSEUR :	DESTINATAIRE :
<b>MAGASIN</b>	<b>T-L03-080</b>

Une Carte de Relance "**Standard**" comporte :


- **Code Article, Quantité, Désignation**
- **Fournisseur :**
  - **Point de Réapprovisionnement**
- **Destinataire :**
  - **Point de Consommation**

#### 3 – Couleur des Bacs

Composants  
**"Non-Tracés"**



Composants  
**"Tracés"**



#### 4 – Lampe de Relance

**ROUGE :**

- **Rupture d'Approvisionnement**  
→ **ARRÊT DE LA LIGNE**

**ORANGE :**

- **Demande de Réapprovisionnement**

**VERT :**

- **Pas de Demande**



Révision E